A01-1a水质检测工具箱说明书

序号	品名/数量
1	余氯试剂(B01)*2瓶
2	淡水PH试剂(B02)*2瓶
3	溶解氧试剂(B08) *1套(3瓶)
4	淡水氨氮试剂(B09)*1套(2瓶)
5	亚硝酸盐试剂(B14)*1瓶
6	10ml量杯*2个



使用说明

1. 余氯试剂(B01)

检测水样中的余氯含量









使用说明：1.用水样冲洗量杯两次，取10ml水样；
2.滴1滴试剂,摇匀；
3.对照比色卡，可读取水样中余氯含量。

2. 淡水PH试剂(B02)

检测水的酸碱度









使用说明：1.用水样冲洗量杯两次，取10ml水样；
2.滴入1滴试剂摇匀；
3.对照比色卡,可读取水样中pH值。

3. 溶解氧试剂(B08)

检测溶解氧在水里的氧气含量








使用说明：1.取10ml水样；滴入试剂 Ⅰ、试剂Ⅱ各5滴后摇匀，静置5分钟；
2. 再滴入5滴试剂Ⅲ；摇晃至沉淀完全溶解(不溶解再滴入试剂Ⅲ)；
3.对照色卡颜色相近则是水样含氧量(mg/L)。

4. 淡水氨氮试剂 (B09)

检测淡水中的氨氮含量









使用说明：1.取5ml水样；滴入5滴试剂Ⅰ，摇匀；
2.再加入5滴试剂Ⅱ摇匀；
3.对比色卡，得出数值。

5. 亚硝酸盐试剂(B14)

检测水中亚硝酸盐含量









使用说明：1.取5ml水样；
2.滴入10滴试剂，摇匀；
3.静置5分钟后，对照比色卡。